



\* Inclus avec le BLH7360 seulement.  
En option avec les BLH7300 et BLH7380.

## Liste des pièces détachées

Réf. pièce	Description
1 BLH7301	Fuselage
2 BLH7302	Train d'atterrissage (inclus avec le BLH7360)
3 BLH7303	Set d'hélices jaune, vert, noire (6)
4 BLH7304	Set d'axes d'hélices (4)
5 BLH7305	Set de pignons (4)
6 BLH7306	Set de DELs
7 BLH7307	Module 3-en-1

Réf. pièce	Description
8 BLH7308	Moteurs (2)
9 BLH7309	Caméra avec train d'atterrissage (inclus avec le BLH7360)
10 EFLB7501S25	Batterie Li-Po 1S 3,7V 750mA 25C
11 BLH1115	Roulements
BLH7310	Planche de décoration
EFLC1014	Chargeur USB Li-Po 1S 700mA JST

## Pièces optionnelles

Réf. pièce	Description
BLH7302	Train d'atterrissage
BLH7309	Caméra avec train d'atterrissage
	Émetteur seul DXe DSMX
	Émetteur seul 6 voies DX6 DSMX
	Émetteur seul 6 voies DX6i DSMX

Réf. pièce	Description
	Émetteur seul 7 voies DX7 DSMX
	Émetteur seul 8 voies DX8 DSMX
	Émetteur seul 9 voies DX9 DSMX
	Émetteur seul 18 voies DX18 DSMX