



Liste des pièces détachées

Réf. pièce	Description
	BLH1500 230 S RTF
	BLH1580 230 S BNF
1	BLH1501 lade 230S - Moyeu de tête rotor
2	BLH1502 Blade 230S - Axe de pieds de pales
3	BLH1503 Blade 230S - Pales principales
4	BLH1504 Blade 230S - Set de tringleries de tête
5	BLH1505 Blade 230S - Plateau cyclique
6	BLH1506 Blade 230S - Axe principal
7	BLH1507 Blade 230S - Supports de bulle
8	BLH1508 Blade 230S - Guide de plateau cyclique
9	BLH1509 Blade 230S - Tringleries de servo
10	BLH1510 Blade 230S - Châssis
11	BLH1511 Blade 230S - Bras de servos avec rotules
12	BLH1512 Blade 230S - Poutre de queue
13	BLH1513 Blade 230S - Support de moteur d'anticouple
14	BLH1514 Blade 230S - Dérive
15	BLH1515 Blade 230S - Moteur d'anticouple 3600Kv
16	BLH1516 Pignon 12t

Réf. pièce	Description
17	BLH1517 Blade 230S - Double contrôleur brushless
18	BLH1518 Blade 230S - Support moteur
19	BLH1573 Blade 230S - Bulle verte d'origine
20	BLH4502 Blade 300X - Pieds de pales principales
21	BLH4504 Blade 300X - Kit de roulements de pieds de pales
22	BLH4505 Blade 300X - Amortisseurs (4)
23	BLH4515 Blade 300X - Roulement 4x8x3 (3)
24	EFLH1509 Blade SR - Couronne principale
25	EFLH1502 Blade SR - Train d'atterrissage
26	EFLH1516 Blade SR - Moteur Brushless 3900Kv
27	BLH4503 Blade 300X - Vis et écrous de fixation de pales principales
28	BLH2021 Blade 200 SR X - Pales d'anticouple, blanches (2)
29	BLH2020 Blade 200 SR X - Moyeux de rotor d'anticouple
30	SPMSH3050 Servo H3050 digital 9g de cyclique, pignons métal
31	SPMAR636 Récepteur AR636 6 voies avec AS3X
32	EFLB8003Sj30 Batterie Li-Po 3S 11,1V 800mA 30C Prise JST

Pièces optionnelles

Réf. pièce	Description
BLH1574	Blade 230S - Bulle option verte
BLH1575	Blade 230S - Bulle option orange
BLH1576	Blade 230S - Pales principales vertes
BLH1577	Blade 230S - Pales principales oranges
SPMA3065	Interface USB de programmation de récepteur AS3X
	Emetteur seul DX6i DSMX

Réf. pièce	Description
	Emetteur seul DX7s DSMX
	Emetteur seul DX6 DSMX
	Emetteur seul DX7 DSMX
	Emetteur seul DX8 DSMX
	Emetteur seul DX9 DSMX
	Emetteur seul DX18 DSMX

Garantie et réparations

Durée de la garantie

La garantie exclusive - Horizon Hobby, LLC (Horizon) garantit que le Produit acheté (le « Produit ») sera exempt de défauts matériels et de fabrication à sa date d'achat par l'Acheteur. La durée de garantie correspond aux dispositions légales du pays dans lequel le produit a été acquis. La durée de garantie est de 6 mois et la durée d'obligation de garantie de 18 mois à l'expiration de la période de garantie.

Limitations de la garantie

- (a) La garantie est donnée à l'acheteur initial (« Acheteur ») et n'est pas transférable. Le recours de l'acheteur consiste en la réparation ou en l'échange dans le cadre de cette garantie. La garantie s'applique uniquement aux produits achetés chez un revendeur Horizon agréé. Les ventes faites à des tiers ne sont pas couvertes par cette garantie. Les revendications en garantie seront acceptées sur fourniture d'une preuve d'achat valide uniquement. Horizon se réserve le droit de modifier les dispositions de la présente garantie sans avis préalable et révoque alors les dispositions de garantie existantes.
- (b) Horizon n'endosse aucune garantie quant à la vendabilité du produit ou aux capacités et à la forme physique de l'utilisateur pour une utilisation donnée du produit. Il est de la seule responsabilité de l'acheteur de vérifier si le produit correspond à ses capacités et à l'utilisation prévue.
- (c) Recours de l'acheteur – Il est de la seule discrétion d'Horizon de déterminer si un produit présentant un cas de garantie sera réparé ou échangé. Ce sont là les recours exclusifs de l'acheteur lorsqu'un défaut est constaté.

Horizon se réserve la possibilité de vérifier tous les éléments utilisés et susceptibles d'être intégrés dans le cas de garantie. La décision de réparer ou de remplacer le produit est du seul ressort d'Horizon. La garantie exclut les défauts esthétiques ou les défauts provoqués par des cas de force majeure, une manipulation incorrecte du produit, une utilisation incorrecte ou commerciale de ce dernier ou encore des modifications de quelque nature qu'elles soient.

La garantie ne couvre pas les dégâts résultant d'un montage ou d'une manipulation erronés, d'accidents ou encore du fonctionnement ainsi que des tentatives d'entretien ou de réparation non effectuées par Horizon. Les retours effectués par le fait de l'acheteur directement à Horizon ou à l'une de ses représentations nationales requièrent une confirmation écrite.

Limitation des dommages

Horizon ne saurait être tenu pour responsable de dommages conséquents directs ou indirects, de pertes de revenus ou de pertes commerciales, liés de quelque manière que ce soit au produit et ce, indépendamment du fait qu'un recours

puisse être formulé en relation avec un contrat, la garantie ou l'obligation de garantie. Par ailleurs, Horizon n'acceptera pas de recours issus d'un cas de garantie lorsque ces recours dépassent la valeur unitaire du produit. Horizon n'exerce aucune influence sur le montage, l'utilisation ou la maintenance du produit ou sur d'éventuelles combinaisons de produits choisis par l'acheteur. Horizon ne prend en compte aucune garantie et n'accepte aucun recours pour les blessures ou les dommages pouvant en résulter. Horizon Hobby ne saurait être tenu responsable d'une utilisation ne respectant pas les lois, les règles ou réglementations en vigueur.

En utilisant et en montant le produit, l'acheteur accepte sans restriction ni réserve toutes les dispositions relatives à la garantie figurant dans le présent document. Si vous n'êtes pas prêt, en tant qu'acheteur, à accepter ces dispositions en relation avec l'utilisation du produit, nous vous demandons de restituer au vendeur le produit complet, non utilisé et dans son emballage d'origine.

Indications relatives à la sécurité

Ceci est un produit de loisirs perfectionné et non un jouet. Il doit être utilisé avec précaution et bon sens et nécessite quelques aptitudes mécaniques ainsi que mentales. L'incapacité à utiliser le produit de manière sûre et raisonnable peut provoquer des blessures et des dégâts matériels conséquents. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la surveillance par un tuteur. La notice d'utilisation contient des indications relatives à la sécurité ainsi que des indications concernant la maintenance et le fonctionnement du produit. Il est absolument indispensable de lire et de comprendre ces indications avant la première mise en service. C'est uniquement ainsi qu'il sera possible d'éviter une manipulation erronée et des accidents entraînant des blessures et des dégâts. Horizon Hobby ne saurait être tenu responsable d'une utilisation ne respectant pas les lois, les règles ou réglementations en vigueur.

Questions, assistance et réparations

Votre revendeur spécialisé local et le point de vente ne peuvent effectuer une estimation d'éligibilité à l'application de la garantie sans avoir consulté Horizon. Cela vaut également pour les réparations sous garantie. Vous voudrez bien, dans un tel cas, contacter le revendeur qui conviendra avec Horizon d'une décision appropriée, destinée à vous aider le plus rapidement possible.

Maintenance et réparation

Si votre produit doit faire l'objet d'une maintenance ou d'une réparation, adressez-vous soit à votre revendeur spécialisé, soit directement à Horizon. Emballez le produit soigneusement. Veuillez noter que le carton d'emballage d'origine ne suffit pas, en règle générale, à protéger le produit des dégâts pouvant survenir pendant le transport. Faites appel à un